

Schede ISDN



1 BRI 2 LINEE ISDN

Scheda ISDN da inserire nel PC dove è installato il Server PRONTO per collegarsi alle linee ISDN e far funzionare PRONTO come centralino ISDN.

Scheda ad 1 solo ingresso (2 canali voce) sia punto-punto che punto-multipunto. Interfaccia PCI.



2 BRI 4 LINEE ISDN

Scheda ISDN universale (compatibile con Bus PCI a 3.3V / 64 bit e 5V 32 bit), da inserire nel PC dove è installato il Server PRONTO per collegarsi alle linee ISDN e far funzionare PRONTO come centralino ISDN.

Scheda a 2 ingressi (4 canali voce) sia punto-punto che punto-multipunto. Interfaccia PCI.



4 BRI 8 LINEE ISDN

Scheda 4 ingressi ISDN da inserire nel PC dove è installato il Server PRONTO per collegarsi alle linee ISDN e far funzionare PRONTO come centralino ISDN.

Scheda a 4 ingressi (8 canali voce) sia punto-punto che punto-multipunto.



1 E1 PRI 30 LINEE

Scheda attiva con interfaccia primaria per 30 canali voce . Interfaccia PCI. Da inserire nel PC dove è installato il Server PRONTO per collegarsi alle linee ISDN con interfaccia PRI e far funzionare PRONTO come centralino ISDN.



1 E1 PRI 20 LINEE VOISPEED

Scheda con interfaccia primaria per 20 canali voce . Interfaccia PCI/PCI-X. Da inserire nel PC dove è installato il Server PRONTO per collegarsi alle linee ISDN con interfaccia PRI e far funzionare PRONTO come centralino ISDN.