

Schede ANALOGICHE



4 ANALOGICI EICON PCI

Scheda PCI da inserire nel PC dove è installato il Server PRONTO per collegarsi alle linee analogiche ed usare PRONTO come centralino analogico a 4 ingressi. Scheda ATTIVA a 4 ingressi (4 linee) con 4 DSP a bordo per la cancellazione dell'eco via hardware.



8 ANALOGICI EICON PCI

Scheda PCI da inserire nel PC dove è installato il Server PRONTO per collegarsi alle linee analogiche ed usare PRONTO come centralino analogico a 8 ingressi. Scheda ATTIVA ad 8 ingressi (8 linee) con 8 DSP a bordo per la cancellazione dell'eco via hardware.